



**Art-Nr. 309/758**  
**Hersteller-Nr. 60020-00144**



## Fernbedienung Mover XT



### Informationen

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Maße (B x H x T) | 6 x 15 x 5 cm        |
| Packmaß          | 22,1 x 12,3 x 5,6 cm |
| Gewicht          | 170 g                |

Am Ein-/Ausschalter auf der rechten Seite wird die Fernbedienung aktiviert. Das grüne LED-Symbol blinkt, bis die Steuerung betriebsbereit ist. Beim Rangieren darf der Abstand der Fernbedienung zur Wohnwagenmitte höchstens zehn Meter betragen.

Leuchtet die rote Batterielampe zusammen mit der grünen LED, ertönt einem Signalton welcher die Trennung der Batterie bei eingeschalteter Fernbedienung signalisiert. Wird bei angeschwenkten Motoren die Fernbedienung ausgeschaltet, der Sicherheitsstecker gezogen oder die Batterie abgeklemmt, warnt das die gelbe LED-Leuchte mit Blitz-Icon.

Mit dem Schieberegler wird der Wohnwagen in Deichselrichtung gesteuert.

Je stärker der Regler vor oder zurück verschoben wird, desto schneller bewegt sich der zu steuernde Mover.

Mit den vier Knöpfen neben dem Schieberegler schwenkt der Mover an die Reifen an. Die gewünschte Taste sollte dafür ca. drei Sekunden gedrückt bleiben. Sobald die Reifen in Bewegung sind, kann die entsprechende Taste losgelassen werden.

Werden während des Anschwenkens beiden Tasten gedrückt, wird der Vorgang unterbrochen. Die Antriebsrollen werden abgeschwenkt und bewegen sich automatisch zur Endstellung.

Mit dem runden Drehregler wird die Richtung justiert.

### Spezifikationen

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Für Typ | Truma Mover XT, XT2, XT4 |
| Typ     | XT                       |

Batterien sind nicht enthalten (exklusive 3 x AAA).