



**Art-Nr. 309/719**  
**Hersteller-Nr. 60031-00262**



## Fernbedienung SX



### Informationen

Maße (B x H x T)	6 x 17,5 x 1,5 cm
Packmaß	18 x 11 x 3 cm
Gewicht	100 g

Am Ein-/Ausschalter auf der rechten Seite wird die Fernbedienung aktiviert. Das grüne LED-Symbol blinkt, bis die Steuerung betriebsbereit ist. Beim Rangieren darf der Abstand der Fernbedienung zur Wohnwagenmitte höchstens zehn Meter betragen.

Leuchtet die rote Batterielampe zusammen mit der grünen LED, ertönt einem Signalton welcher die Trennung der Batterie bei eingeschalteter Fernbedienung signalisiert. Wird bei angeschwenkten Motoren die Fernbedienung ausgeschaltet, der Sicherheitsstecker gezogen oder die Batterie abgeklemmt, warnt die gelbe LED-Leuchte. Eine geringe Batterieleistung wird durch das rot-aufleuchtende Warndreieck angezeigt.

Mit dem Schieberegler wird der Wohnwagen in Deichselrichtung gesteuert.

Je stärker der Regler vor oder zurück verschoben wird, desto schneller bewegt sich der zu steuernde Mover.

Mit dem runden Drehregler wird die Richtung justiert.

Batterien sind nicht enthalten (exklusive 3 x AAA).

### Spezifikationen

Farbe	anthrazit, hellgrau
Für Typ	Truma Mover SX