



## Bedienung

### Sicherheitshinweise



#### Achtung - Unfallgefahr!

Gefahr durch Aushängen während der Fahrt.  
Prüfen Sie nach jedem Ankuppeln die korrekte Verriegelung der AKS auf der Kugel am Zugfahrzeug (📷 11)!  
Der grüne Zylinder der Kontrollanzeige muss sichtbar sein.

- Der Kugelkopf der Anhängervorrichtung muss sauber und fettfrei sein
- Beim Öffnen oder Schließen des Stabilisierungshandgriffs nie die Hand am Kupplungshandgriff lassen
- Der Stabilisierungshandgriff muss beim An- und Abkuppeln immer geöffnet sein

### Ankuppeln

1. Ziehen Sie den Stabilisierungshandgriff bis zum Anschlag nach oben (📷 9 -a).
2. Setzen Sie mit dem Kupplungshandgriff die AKS auf die Kugel (📷 9 -b).

*Die Kugelkupplung rastet bei ausreichender Stützlast selbsttätig ein. Bei unzureichender Stützlast muss die AKS von Hand auf die Kugel gedrückt werden, bis sie einrastet.*

3. Prüfen Sie nach jedem Ankuppeln die korrekte Verriegelung der AKS auf der Kugel am Zugfahrzeug (📷 11).
4. Drücken Sie den Stabilisierungshandgriff bis zum Anschlag nach unten (📷 10).

*Die AKS™ ist fahrbereit.*

**Zum leichteren Rangieren des Anhängers wird einfach der Stabilisierungshandgriff geöffnet.**

### Abkuppeln

1. Ziehen Sie den Stabilisierungshandgriff bis zum Anschlag nach oben (📷 12 -a).
2. Öffnen Sie den Kupplungshandgriff (📷 12 -b).
3. Heben Sie die AKS von der Kugel.

## Reibbeläge wechseln

### Sicherheitshinweise



#### Achtung - Unfallgefahr!

Reibbeläge nicht reinigen!  
Gereinigte Reibbeläge haben ein stark vermindertes Dämpfungsmoment.  
Fettverschmutzte Reibbeläge sofort austauschen!

### Reibbelag vorn

1. Nehmen Sie den Soft-Dock ab (📷 13 -a).
2. Entfernen Sie die Torxschraube (📷 13 -b).
3. Tauschen Sie den Reibbelag aus (📷 13 -c).
4. Schrauben Sie die Torxschraube wieder ein.
5. Setzen Sie den Softdock wieder auf.

### Reibbelag hinten

1. Entfernen Sie die Torxschraube (📷 14 -a).
2. Tauschen Sie den Reibbelag aus (📷 14 -b).
3. Schrauben Sie die Torxschraube wieder ein.

### Reibbeläge seitlich

1. Entfernen Sie die äußeren Abdeckkappen. (📷 15 -a)
2. Schlagen Sie die Reibbeläge von außen nach innen heraus (📷 15 -b).
3. Drücken Sie die neuen Reibbeläge von innen in ihre Halterungen (📷 16 -a).
4. Bringen Sie die Abdeckkappen wieder an (📷 16 -b).