

# *EuroCarry* Montageschienenensatz Master

Art.Nr.: 32853

Montageanleitung

Der Montageschienenensatz ist für die Anbringung des Fahrradträgers *Euro-Carry* Nuevo Art.Nr.: 30352 und der *Euro-Carry* Leiter Master Art.Nr.38003

## Stückliste Montageschienenensatz Art.Nr.32853

2 C-Schiene breit	4 Endkappen breit
8 Nutensteine	8 Imbusschrauben M6x12
2 Imbusschrauben M6x25	1 Imbusschraube M6x20
2 Distanzteile 15mm	1 Distanzteil 10mm
10 Imbusschrauben M6x16	18 U-Scheiben M6
8 Muttern M6	

## **Teil 1: Montage der Schiene am Fahrzeug**

Die Schiene wird mit Sikkaflex 252 an der Hecktüre links oder rechts angeklebt und zusätzlich verschraubt.

Verkleben der Schiene

:

1. Legen Sie die Position der Schiene je nach Verwendungszweck (Leiter oder Fahrradträger) an der Hecktüre fest.
2. Markieren Sie nun diese Position, sowie die Bohrlöcher.
3. Bohren Sie nun Löcher mit einem Spiralbohrer  $\varnothing$  6,5 mm.
4. Tragen Sie nun auf der Rückseite der Montageschiene drei ca. 1cm breite Bahnen Sikkaflex auf.
5. Drücken Sie nun die Schiene am Fahrzeug an und verschrauben Sie diese mit den Imbusschrauben M6x16 (Muttern u Unterlagscheiben).



# EuroCarry Montageschienenensatz Master

Art.Nr.: 32853

Montageanleitung

## **Teil 2: Anbringung der Leiter 38003 an Montageschiene 32853**

Die Leiter wird an der linken Hecktüre angebracht.

1. Montieren Sie die Leiter mit je 4 Gewindeplatten und je 4 Imbusschrauben M6x12 sowie den dazugehörigen U-Scheiben an den Montageschienen.
2. Zeichnen Sie die Position der Schienen am Fahrzeug an. (siehe Bild 1 Leiter)
3. Bauen Sie die Leiter von den Schienen ab.
4. Verkleben und verschrauben Sie die Schienen wie in Teil1 beschrieben.
5. Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, können Sie nun die Leiter an den Schienen anbringen, ausrichten und fest verschrauben. Beachten Sie, dass das Kennzeichen sichtbar ist.



# EuroCarry Montageschienenensatz Master

Art.Nr.: 32853

Montageanleitung

## **Teil 3: Anbringung des Fahrradträgers 30352 an Montageschiene 32853**

Der Fahrradträger wird an der rechten Hecktüre angebracht.

1. Befestigen Sie die Montageschiene wie beschrieben am Fahrzeug. (siehe Bild1)
2. Bringen Sie die Befestigungslaschen mit 4 Gewindeplatten und 4 Imbussschrauben M6x12 an der oberen Schiene an. (siehe Bild2)
3. Bohren Sie nun die 3 Löcher der Winkelschiene auf 6,5mm auf.
4. Schieben Sie nun die drei Gewindeplatten in die Nut der unteren Montageschiene ein.
5. Nun wird die Winkelschiene mit 2 Imbussschrauben M6x25 und einer Imbussschraube M6x20 an der Winkelschiene befestigt. Dabei werden zusätzlich an der linken und rechten Schraube je eine Distanzscheibe 20mm, und in der Mitte eine Distanzscheibe 10mm zwischen Montageschiene und Winkelschiene eingelegt. Hiermit wird die Wölbung der Montageschiene ausgeglichen. (siehe Bild3)
6. Montieren Sie nun den Fahrradträger wie beschrieben. Beachten Sie hierbei, dass das obere Trägerrohr gekürzt werden muß.

Da der beigelegte Montagepack mit Kleinteilen sowohl für Leiter, als auch für Träger bestückt ist, können einzelne Teile übrig bleiben.

