

Zerhackerpumpe für Dometic-Toilette der Serie CT3000 / CT4000

Einbauanleitung

1. Entfernen Sie Ihre Abwasserkassette aus der Dometic-Toilette.
2. Legen Sie nun Ihr 12 V Stromkabel von der Batterie direkt bis zum Innenraum Ihrer Toilette. Schließen Sie an die Stromführende Seite (Pluskabel) eine Sicherung (10 A) an. Wichtig ist, das Sie auf Grund der hohen Leistungsaufnahme der Zerhackerpumpe, eine 12 V Batterie benutzen!
4. Lösen Sie nun die Sechskantmuttern Ihrer Zerhackerpumpe, nur lösen.
5. Schieben Sie Ihre Zerhackerpumpe nun vorsichtig in den Andockflansch Ihrer Toilette ein. Richten Sie die Pumpe so aus dass sie mit der Ansaugöffnung genau mittig in der Abflußöffnung Ihres Toilettenbeckens sitzt (Sichtkontrolle im Toilettenbecken). Wichtig ist außerdem daß die Pumpe soweit nach links gedreht wird, daß der Abflußschlauch keinen Knick bekommt!
6. Ist die Pumpe ausgerichtet, können Sie sie mittels der zwei Sechskantmuttern vorsichtig mit dem Toilettenflansch verschrauben. Bitte nicht fester als notwendig ! Prüfen Sie zwischendurch den festen Sitz Ihrer Pumpe.
7. Ist die Zerhackerpumpe fest mit Ihrer Toilette verbunden, können Sie den elektrischen Anschluß vornehmen. Das rote Kabel an der Pumpe ist das Pluskabel und das Schwarze dem zufolge das Minuskabel. Suchen Sie sich nun einen geeigneten Platz für den mitgelieferten Tastschalter aus und bauen diesen so ein, das eine Benutzung direkt am Toilettengehäuse gewährleistet ist. Verkabeln Sie Ihre Pumpe nun wie im Schaltplan beschrieben.
8. Sind die Installationsarbeiten verrichtet, können Sie den Anschlußschlauch zum Außentank b.z.w. zum Abwasserkanalrohr verlegen. Damit nach der Benutzung der Toilette, etwas Spülwasser in der Pumpe verbleibt (Syphonwirkung), ist es zu empfehlen, den Abwasser-schlauch in einem Bogen nach oben und erst dann nach unten zu verlegen.
9. Zur Benutzung ist zu Beachten, daß reichlich Spülwasser zur Verfügung steht. Vor Benutzung erst Spülwasser einlassen, dann Toilette benutzen und dann in kurzen Intervallen Abpumpen. Anschließend noch einmal bis kurz unter die Gummidichtung mit Wasser auffüllen. Nur spezielles Toilettenpapier für Reisemobiltoiletten benutzen, keine Monatsbinden, Tampons oder Sonstiges einwerfen!

