

MAGNETIC CAMPING KIT

# flexiMAGS.

[www.fleximags.de](http://www.fleximags.de)



SCAN ME



## Montagehinweis für den Wäschetrockner

Gummierte Magnete und Untergrund mit einem weichen Tuch reinigen.



Wäschetrockner schräg halten und über die unteren Magnete ansetzen



Trockner abkippen und Magnete langsam an die Karosserie ziehen lassen.



Achtung! Die verwendeten Magnete sind sehr stark!



Wäschetrockner gleichmäßig ausziehen



Viel Freude mit eurem Wäschetrockner! Zum abnehmen genau andersherum verfahren: Trockner nach unten kippen und abziehen.



### Bitte beachten:

Befestigung mit 4 superstarken Magneten Ø66mm. Für drinnen und draußen geeignet! Die Gewindestangen an den gummierten Magneten sind aus verzinktem Stahl und können bei permanentem Außeneinsatz Rost ansetzen. Beim Entfernen von der Haftfläche bitte beachten: leicht nach unten oder oben kippen, dann lösen sich die Magnetsysteme am Besten von der Haftfläche - nicht ziehen!

Achten Sie darauf, dass der Untergrund / Karosserie und Magnete vor dem Ansetzen sauber sind, um Ihren Lack nicht zu beschädigen! Schadensersatzansprüche für Folgeschäden durch unsachgemäße Benutzung werden explizit ausgeschlossen.

**Den Trocker nur bei geparktem Fahrzeug ansetzen, während der Fahrt abnehmen!**