

Aufbauanleitung Sturmabspannung **MISTRAL**



Lieferumfang: 2 Stück Abspanngurte
2 Stück PVC Dornkappen

2 Stück Stahlfedern
2 Stück Ankerheringe

Bitte beachten Sie:

Die Montage ist nur an Gestängedornen empfehlenswert, die in das Gestänge eingesetzt werden. Bei **aufgeschweißten** Dornen könnte die notwendige Stabilität nicht gewährleistet sein.

Schritt 1: Setzen Sie zunächst die mitgelieferten PVC-Dornkappen auf die Gestängedorne.



Schritt 2: Die Sturmgurte werden mittels des Kunststoffadapters an den Gestängedornen befestigt.



Die Sturmgurte können in Ihrer Länge verstellt werden. Die Stabilität ist umso größer, je weiter der Bodenanker von der Zeltseitenwand entfernt ist. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 160 cm.

Schritt 3: Schlagen Sie die Heringe in den Boden.

Schritt 4: Verbinden Sie Hering und Sturmband mit der Stahlfeder. Die Stahlfedern sind unbedingt zu verwenden, da sie im Falle von Sturmböen die auftretenden Reißkräfte abfedern.



!!!!: Verwenden Sie die Sturmabspannung nicht an dem vorderen Gestängedorn. Weisen Sie Ihre Campingnachbarn und Ihre Kinder auf die Stolpergefahr hin. Kennzeichnen Sie die Gurte mit reflektierenden Streifen.

Diese Sturmabspannung kann eine korrekte Bodenabspannung des Zeltes nicht ersetzen.

Gebruiksaanwijzing Stormafspanset **MISTRAL**



Inhoud: 2 - afspanriemen
2 - pvc afdekkapjes

2 - stalen spanveren
2 - ankerharingen

Let op:

De montage wordt aanbevolen bij bevestiging over de framepennen die in de hoekstukken geplaatst worden. Bij **gelaste of kunststof** framepennen kan de benodigde stabiliteit niet gegarandeerd worden.

Stap 1: Plaats de pvc afdekkapjes over de framepennen.



Stap 2: De afspanriemen worden met behulp van de kunststofadapters over de framepennen bevestigd.



De spanriemen kunnen in de gewenste lengte versteld worden. De stabiliteit wordt groter naarmate de ankerharing verder van de zijwand vastgezet wordt. Wij bevelen een afstand aan van minstens 160 cm.

Stap 3: Bevestig de ankerharingen in de bodem.

Stap 4: Bevestig de afspanriem aan de ankerharing met behulp van de stalen spanveer. De spanveren zijn noodzakelijk voor het opvangen van harde windstoten.



!!!: Bevestig de stormafspanset niet over de petluifelpennen aan de voorzijde. Attendeer burens en kinderen op de camping op het mogelijke struikelgevaar. Markeer de spanbanden zodanig met reflecterende stroken. Deze stormafspanset kan een optimale grondafspanning niet vervangen.