Frankana

Art-Nr. 323/698
Hersteller-Nr. 9620008169

Batterieabschaltung NDS Battery Saver

NDS | DOMETIC

Informationen	
Maße (B x H x T)	121 x 50 x 108 mm
Packmaß	12 x 9 x 5 cm
Gewicht	300 g
Katalogseite	607

Spezifikationen	
Nennspannung	12 V

Battery Saver ist eine automatische Batterieabschaltung, die die Batteriespannung ständig überwacht und die Batterie von allen Geräten trennt, wenn sie unter den kritischen Wert von 11 V fällt. So schützt das Gerät die Batterie vor Leistungsverlusten oder folgeschweren Schäden durch Tiefentladung. Außerdem verfügt es über eine Taste für den „Manuellen Modus“, mit der Sie alle Geräte jederzeit abschalten können. Daher ist ein manueller Neustart bzw. ein automatischer Reset durch eine Ladequelle (z. B.: Lichtmaschine, 230 V Ladegerät oder Solarmodul) möglich.

- automatische (unter 11 V) oder manuelle Batterieabschaltung
- Handhabung von bis zu 1200 W sowohl am Eingang als auch am Ausgang
- Betriebsanzeige
- automatische Wiedereinschaltung der Batterie (wenn eine Ladequelle verfügbar ist)