



Art-Nr. 309/709
Hersteller-Nr. 60031-00149



Fernbedienung Mover GO2



Informationen

Maße (B x H x T)	12 x 8 x 23 cm
Packmaß	19,1 x 13,1 x 3,6 cm
Gewicht	140 g

Der Ein/Aus-Schalter auf der rechten Seite aktiviert oder deaktiviert die Fernbedienung.

Mit dem Schieberegler wird der Wohnwagen in Deichselrichtung gesteuert.

Je stärker der Regler vor oder zurück verschoben wird, desto schneller bewegt sich der zu steuernde Mover.

Mit dem runden Drehregler wird die Richtung justiert.

Spezifikationen

Für Typ	Go2
---------	-----