



Art-Nr. 310/510
Hersteller-Nr. 13611

Sicherheitskochplatte



Informationen

Maße (ø)	16 cm
Packmaß	16,9x16,5x1,1 cm
Gewicht	156 g
Katalogseite	496

Die Sicherheitskochplatte konzentriert die Wärme und verteilt sie gleichmäßig. Sie verhindert das Überkochen von Milch, Brühe, Suppen usw. Kann als Tellerwärmer benutzt werden. Mit Alufolie kann man die Sicherheitskochplatte auch zum Rösten von Brot und Gemüse verwenden. Die Flamme darf den äußeren Rand nicht überschreiten. Die Sicherheitskochplatte nicht auf Glas und keramischen Flächen benutzen. Energiesparend.

- optimiert die Wärmeverteilung
- verhindert das Anbrennen der Speisen
- hält die Speisen warm
- verhindert die Schwärzung von Töpfen