



Art-Nr. 301/404
Hersteller-Nr. 23721

Schieberdichtung



Informationen

Packmaß	17,4x13,6x2,6 cm
---------	------------------

Gewicht	49 g
---------	------

Katalogseite	473
--------------	-----

Schieberdichtungen von Toilettenkassetten werden mit der Zeit porös und sollten daher regelmäßig ausgetauscht werden. Entfernen Sie dazu einfach die Schieberabdeckplatte und ziehen Sie die Abdeckungen der Führungsschienen nach oben hin ab. Dann entfernen Sie die Schrauben und die Abdeckplatte, um Zugang zur Schieberdichtung zu erhalten. Entnehmen Sie die alte Schieberdichtung, säubern Sie den Bereich, setzen Sie die neue Schieberdichtung mit der dünnen Flanschseite nach unten ein und schrauben Sie die Abdeckplatte wieder fest. Zum Abschluss sprühen Sie die Dichtung noch mit etwas Vaselinespray ein.

Um den Verschleiß etwas hinauszuzögern, reinigen Sie die Schieberdichtung einfach gelegentlich mit einem feuchten Tuch.

Für Toiletten ab 15.06.2000*.

* gilt nur für C-2, 3, 4. Alle anderen Modelle benötigen immer diese Dichtung.

Spezifikationen

Für Typ	C2, C3, C4, C200, C250, C260, C400, C500
---------	--