

# Gebrauchshinweise für den Klapphocker



SCHÖNER LEBEN.  
PRAKTISCH WOHNEN.

Bitte beachten Sie vor Gebrauch des Klapphockers folgende Hinweise:

- Bitte überprüfen Sie den Klapphocker vor der Benutzung auf eventuelle Beschädigungen.
- Bitte achten Sie immer auf ein korrektes Auf- und Zusammenklappen:

Zum Aufklappen des Klapphockers greifen Sie in die beiden trapezförmigen Öffnungsschlitze der Längsseite und ziehen Sie den Klapphocker auseinander. Greifen Sie nicht auf die schmälere, sich aufklappenden Seitenwände (Quetschgefahr!).

Zum Zusammenklappen greifen Sie den Klapphocker an dessen Griff in der Plattform und ziehen den Klapphocker nach oben.

- Der Klapphocker ist nur im Innenbereich und nur auf ebenen, festen, trockenen und rutschsicheren Untergründen zu verwenden.
- Die maximale Gesamtbelastung von 100 kg darf nicht überschritten werden.
- Bitte nicht auf den Klapphocker springen, da dieser nicht für ruckartige (dynamische) Belastung geeignet ist.
- Der Klapphocker ist ausschließlich zum Sitzen zu verwenden.
- Die Höhe des Klapphockers darf nicht durch zusätzliche Aufbauten verändert werden.
- Der Klapphocker ist stets nur von einer Person zu verwenden.  
Er darf nicht von zwei oder mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden.
- Ein beschädigter Klapphocker darf grundsätzlich nicht mehr verwendet werden.
- **ACHTUNG:** Dieser Klapphocker ist kein Kinderspielzeug und darf nicht als Turn- oder Sportgerät verwendet werden.